

El molino de viento

El sistema del molino de viento de bombeo de agua

Selecciona cada parte del sistema del molino de viento

Muestra todo

De izquierda a derecha, desde arriba para abajo: la cola, el pivote del molino, la caja de engranaje, el rotor, el pivote de la barra de bomba, la cabeza empacadora, la junta del pozo, la tubería de descarga, el tanque de suministro o de casa, la barra de bomba, la tubería de bajada, el nivel de la tabla de agua, el cilindro de bomba, la tela de alambre

El detalle de la bomba

A medida que el pistón se mueve hacia abajo, el agua atrapada en la tubería de bajada se fuerza hacia arriba a través de la válvula, sale a través de la tubería de descarga y entra en el tanque. Luego, el pistón se mueve hacia arriba, atrayendo más agua hacia el tubo de bajada.

El molino de viento